

# Gスイッチ

## CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

GスイッチをONにすると、クラッチ制御がオフロード走行に適したレスポンス重視の特性となります。

- メインスイッチをONにすると、Gスイッチは自動的にOFFになる
- Gスイッチは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではない
- ▶ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。

## Gスイッチ ON / OFF 切り換え

- 1 車を停止し、スロットルレトリップを完全に閉じる。
- 2 Gスイッチを押す。

