


燃料補給

メインスイッチのキー



燃料タンクキャップ レベルプレート

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口のレベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：18ℓ

燃料についての注意 **▶P.10**

燃料タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

- ① 燃料タンクキャップを手で確実に押しつけてロックする。
- ② キーを抜き、キーカバーを閉じる。
▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。ます。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 10