

## 警告灯

ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯 .....	39, 108
PGM-FI 警告灯 .....	36, 107
後輪 ABS OFF 警告灯 .....	39
残燃料量警告灯 .....	37
水温警告灯 .....	37, 106
トルクコントロール OFF 警告灯 .....	38
トルクコントロール警告灯 .....	38
パーキングブレーキ警告灯 .....	37
油圧警告灯 .....	36, 107
携帯工具 .....	63
携帯工具ボックス .....	78
減算トリップメーター .....	25, 27

## 索引

サスペンション	
フロントサスペンション .....	98
リアサスペンション .....	101
残燃料量 .....	25, 28
シ	
シフトアップスイッチ (+) .....	42, 59
シフトダウン .....	52, 53
シフトダウンスイッチ (-) .....	42, 59
瞬間燃費 .....	25, 26
触媒装置 .....	128
書類入れ .....	62
ス	
水温計 .....	20
水温警告灯 .....	37, 106
スイッチ	
A/M スイッチ .....	43, 54, 57
G スイッチ .....	43, 48
N-D スイッチ .....	42, 54, 58
ウィンカースイッチ .....	40, 42
エンジンストップスイッチ .....	41, 43
後輪 ABS スイッチ .....	41, 43

## コ

交換部品 .....	68
後輪 ABS OFF 警告灯 .....	39
後輪 ABS 機能 .....	47
後輪 ABS スイッチ .....	41, 43

## サ

サイドスタンド .....	8
---------------	---