

3 ディスプレイの明るさ調整

- 2 **MODE** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時に HISS 表示灯の設定に切り換わる。

明るさを 5 段階で調整できます。

- 1 **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、明るさを切り換える。

