

## メーター 前ページの続き



- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **▶P.37**  
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。

**設定範囲：**[ON] (有効) / [OFF] (無効)  
**デフォルト設定：**[ON] (有効)

## 音量

オーディオシステムには車速が増すと自動的にBluetooth ヘッドセットの音量が増加する機能が装備されています。3つの設定から選択します。

