


# Gスイッチ 前ページの続き

ゴールドイメージディスプレイ選択時：



設定範囲：[ACTIVE] (on) / [CANCEL] (off)

デフォルト設定：

- [TOUR MODE]：[CANCEL] (off)
- [URBAN MODE]：[CANCEL] (off)
- [GRAVEL MODE]：[CANCEL] (off)
- [OFF ROAD MODE]：[ACTIVE] (on)
- [USER 1 MODE]：[CANCEL] (off)
- [USER 2 MODE]：[CANCEL] (off)