


# オーディオシステム 前ページの続き

## 着信拒否するには

着信があったとき、左ハンドルの  ボイスコントロールスイッチを前に押し続けると、着信拒否します。

- 画面上の[拒否]を選択しても、着信拒否することができません。



## 電話を切るには

通話中に、左ハンドルの  ボイスコントロールスイッチ前に押し続けて通話を終了します。

- 画面上の[通話終了]を選択しても、通話を終了できません。

