

## スタースイッチ

スイッチを押している間、スターモーターが回転し、エンジンを始動させます。

### アドバイス

- スターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

### 知識

- スターモーター作動時はヘッドライトが消灯します。

