

装備の使いかた

デジタルトリップメータ

デジタルトリップメータには、区間距離計(トリップメータ)、時計、タイマの機能があります。

走行中は常にハンドルを握り、次のボタン操作は行わないでください。

- MODE ボタン
- RESET ボタン
- ADJUST ボタン
- UP/DOWN ボタン

ウインドスクリーンとデジタルトリップメータとの間に物を置かないでください。デジタルトリップメータの機能に悪影響があります。

