


Göstergeler (Devam ediyor)

Yan Ayak Göstergesi


Yan ayak indirildiğinde yan ayak göstergesi yanar. Yan ayak yukarı kaldırıldığında söner.



Yan ayak göstergesi

Hava sıcaklığı göstergesi

Ortam sıcaklığını gösterir.



Hava sıcaklığı göstergesi