


Göstergeler *(Devam ediyor)*

HISS Göstergesi

HISS göstergesini yanıp sönecek veya yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 1 [HISS Göstergesi] seçeneğini seçiniz ve ardından **[ENT]** düğmesine basarak fonksiyonu [ON] (yanıp sönmeye) konumuna veya [OFF] (kapalı) konumuna alınız.
- 2 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. **➡ S. 40**

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Mevcut ayarlar: [ON]/[OFF]

Varsayılan: [ON]