

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce "Bakımın Önemi" ve "Bakım Gereklilikleri" kısımlarını dikkatlice okuyunuz.

Bakımın Önemi	S. 233
Bakım Programı	S. 234
Bakım Gereklilikleri	S. 237
Alet	S. 249
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması	S. 250
Akü.....	S. 250
Akü Kutusu Kapağı	S. 251
Klips.....	S. 252
Ön Sele.....	S. 253
Arka Sele.....	S. 255
Kaydırma Plakası.....	S. 257
Takım Çantası	S. 259
Motor Yağı	S. 260

Soğutma Suyu	S. 266
Frenler	S. 268
Yan Ayak	S. 272
Tahrik Zinciri	S. 273
Tekerlekler	S. 277
Debriyaj	S. 279
Gaz Kolu	S. 282
Karter Havalandırması	S. 283
Diğer Ayarlar	S. 284
Far Ayarının Yapılması.....	S. 284
Fren Kolunun Ayarlanması.....	S. 285
Ön Süspansiyonun Ayarlanması	S. 286
Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 290
Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması.....	S. 296