


スイッチ

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

 ホーンスイッチ

 ウィンカー（方向指示器）スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

 後輪 ABS スイッチ

後輪 ABS 機能の ON / OFF  P.35

