



ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

CRF250L <s>

50 - 55 mm

CRF250L

45 - 50 mm

CRF250L <s>

▶ 緩みが 57 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

CRF250L

▶ 緩みが 52 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

5. 車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。
- ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。▶ P. 52