


メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ **○ (Off)** または **🔒 (Lock)** の位置で、キーを抜くことができます。



エンジンストップスイッチ

通常は、**○ (Run)** 位置にしておく

- ▶ 非常時に **⊗ (Off)** 位置にすると、エンジンを停止できます。

🔋 スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。