

- ⑥ **SET** ボタンを押すと、時計の設定が終了する。
- ▶ メインスイッチを **○** (Off) にすることでも設定を確定できます。

約 30 秒間ボタン操作が無い場合、通常表示に戻ります。