


**6 ED tipi**

**SET** düğmesine basınız. Hız ve mil birimlerini ayarlanır ve sonra ekran saat ayarlarına geçer.

**KO, U tipi**


**SET** düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve daha sonra normal ekrana dönlür.

- Ayarlama ayrıca kontak kapatılarak  da yapılabilir.

30 saniye içinde düğmelere basılmazsa, ekran otomatik olarak yanıp sönmeyi durduracak ve ayarlama iptal olacaktır.

**2 Hız ve mil birimlerini deęiřtirme:****Sadece ED tipi**

- 1 Kilometre saati, mesafe ölçer ve sıfırlanabilir mesafe ölçer için "km/s" & "km" veya "mil/s" & "mil" seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basın. Hız ve mil birimi ayarlanır ve sonra ekran normal ekrana geri döner.