



## 2. 時計の合わせかた


- 1 SEL ボタンを押し、時を修正する。



- 2 SEL ボタンを押し続け、時を決定する。決定と同時に分の表示が点滅する。



- 3 SEL ボタンを押し、分を修正する。




- 4 SEL ボタンを押し続け、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調節に切り換わる。

## 3. ディスプレイの明るさ調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- 1 SEL ボタンを押し、明るさを調節する。



- 2 SEL ボタンを押し続け、明るさを決定する。決定と同時に通常表示に戻る。