

## 方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

### 《使い方》


エンジンを始動してスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

### 注意

- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもので使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- スイッチは、自動的にもとに戻りません。使い終わったら必ずもとに戻してください。戻し忘れると他の方の迷惑となります。

## ホーンボタン

エンジンを始動し、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。



R.....右折  
L.....左折