


## エンジンオイルの点検

### 《オイルの量》

オイルが少なくなると、オイル警告灯が点灯します。オイル警告灯が点灯したら、タンクにオイルを補給してください。エンジンオイルの補給は、66 ページ参照。



### 《油漏れ》

オイルタンクおよびオイルホースなどから、オイルが漏れていないかを点検します。

