

表示灯・警告灯

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

前照灯(ヘッドライト)が点灯し、照射角が上向き
のときに点灯します。

ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位
置にあるときに点灯します。

