

オーディオシステム 前ページの続き

Bluetooth サウンド機器のペアリングのしかた

1 **MODE** ボタンを押し、オーディオモード1 または3 を選択する。 **▶P.38**

▶ オーディオモード2 または4 では発音音が聞こえません。

2 **MODE** ボタンと **VOLUME** △(アップ) ボタンを押し続ける。ペアリングモードに移行すると、Bluetooth 機器ステータスアイコン(Bluetooth マークと “→”)の点滅が開始し、短い発音音が鳴り始める。(オーディオシステムはパスキー “0000” を送信する。)

3 お使いのサウンド機器の取扱説明書に従って登録する。登録が完了すると、アイコンの点滅が終了し、発音音が1秒間鳴る。

▶ 登録できなかった場合は、短い発音音が3回鳴り、通常表示に戻ります。

Bluetooth 機器
ステータスアイコン



途中でペアリングモードを終了するには、**MODE** ボタンと **VOLUME** △(アップ) ボタンを押し続けてください。

登録済みのサウンド機器は、機器を接続可能な状態にしたうえで、オーディオモード2 または4 を選択したときに、自動的に接続されます。サウンド機器の種類によっては、ご利用にならない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。

周囲に他の Bluetooth 機器がある場合、電波の干渉などによりペアリングできないことがあります。

以下の場合、登録済みの機器の情報は解除されません。

- 他のサウンド機器を登録した場合
- オーディオシステムをリセットした場合

▶P.42

ペアリングできないときは **▶P.102**