


ポケット

最大積載量を超えて荷物を積まないでください。

最大積載量：各0.5 kg



ポケットの開けかた

ポケットトリッドを押して開ける。

ポケットの閉じかた

ポケットトリッドを閉じ、完全にロックするまで押す。

ポケットトリッドが確実にロックされているか確認する。