

事象	原因、対処
音が途切れる ノイズが混ざる	<p>周囲に他の Bluetooth 機器や通信機器などの電磁波が発生する機器がある場合、通信に影響を与えることがあります。</p> <p>Bluetooth の特性上、まれに動作が不安定になる場合があります。動作が不安定な状態が続く場合、オーディオシステム、もしくはお使いの Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。</p> <p>Bluetooth 機器の収納場所により、オーディオシステムとの通信に影響を与えることがあります。音が途切れたり、ノイズが混ざる場合は、機器の収納場所を変えてください。衣服のポケットなどに機器があり、運転者と同乗者の体の間に挟まれている場合は通信に影響を与えることがあります。(Bluetooth の受信機は左サドルバック前方付近にあります。)</p> <p>また、天候や周辺の建物、路面状況などにより、通信に影響を与えることがあります。</p> <p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、機器への電話等の着信後、正常に音楽ファイルの再生がされない場合があります。オーディオモードを切り換えるか、オーディオシステムの電源を OFF にし、再度 ON にしてください。それでも音が途切れたり、ノイズが混ざる場合は、お使いの Bluetooth 機器の状態を確認してください。</p> <p>ペアリング情報のリセットを行ってから、再度ペアリングを行ってください。➡ P. 39, 42</p> <p>推奨仕様をご確認ください。➡ P. 34</p>