

Пиктограммы состояния

Информация о текущем использовании аудиосистемы и системы подогрева ручек отображается в верхней части многофункционального информационного дисплея в виде пиктограмм.

► Информация аудиосистемы: стр. 44



► Информация о системе подогрева ручек: стр. 42



Сброс показателей счетчика пробега за поездку и среднего расхода топлива.

Чтобы сбросить показатели счетчика пробега за поездку «А» и среднего расхода топлива, выведите на экран счетчик «А», а затем нажмите и удерживайте кнопку **[SET]** до сброса до 0,0 км. В то же время будут сброшены показатели среднего расхода топлива.

Чтобы сбросить показатели счетчика пробега за поездку «В», выведите на экран счетчик «В», а затем нажмите и удерживайте кнопку **[SET]** до сброса до 0,0 км.