

Тормоза ► Регулировка выключателя стоп-сигнала

Регулировка выключателя стоп-сигнала

Проверьте работу концевого выключателя стоп-сигнала.

Поворачивайте регулировочную гайку в направлении «А», если стоп-сигнал срабатывает слишком поздно, или в направлении «Б», если стоп-сигнал срабатывает слишком рано.

