

メーター 前ページの続き

ディスプレイの設定

以下の2つの機能の設定ができます。

- ディ스플레이の明るさ調整
- 時計の設定

通常表示



ディスプレイの設定

ディスプレイの明るさ調整



時計の設定

- ➡ A ボタンと B ボタンを押し続ける
- ⇐ A ボタンを押し


以下の方法でもディスプレイの設定から通常表示に戻ることができます。

- 約30秒間ボタンの操作がない場合
- メインスイッチをOFFにしてからONにする
各設定は A ボタンを押さないと無効になります。

1 ディ스플레이の明るさ調整：

明るさは3段階に調整できます。

- 1 メインスイッチをONにする。
- 2 時計の分の表示が明るさの段階を表示するまで A ボタンと B ボタンを押し続ける。
- 3 B ボタンを押し、明るさを調整する。



- 4 A ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同じ時に時計の設定にかわる。