


## Неисправности электрооборудования ► Перегорела лампа

Не прикасайтесь пальцами к колбе новой лампы. Если Вы касались колбы лампы голыми пальцами, протрите ее ветошью, смоченной в спирте.

### ■ Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря



В стоп-сигнале и заднем фонаре используются несколько светодиодов. Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.

Поиск и устранение неисправностей

продолжение 93