

### คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา

ก่อนการเก็บรักษาจักรยานยนต์ควรซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องก่อนทุกครั้งเพื่อกันล้มการซ่อมแซมหลังจากเอารถออกจากโรงเก็บรถ

#### การเก็บรักษา

1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
2. ถ่ายน้ำมันออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงในภาชนะใส่น้ำมัน ฟันน้ำมันป้องกันสนิมภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิง  
ประกอบฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

### คำเตือน

- น้ำมันเชื้อเพลิงมีความไวต่อการติดไฟและการระเบิดสูง ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้
- ดับเครื่องยนต์และอยู่ให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
  - เติมน้ำมันในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
  - เช็ดน้ำมันที่หกให้แห้งทันที