

Регулировка система обеспечения комфорта и удобства пользования

Электроподогрев руля


(Модификации, оснащенные подогревом руля)

Электроподогрев служит для подогрева правой и левой рукоятки руля, что обеспечивает комфорт управления даже в холодную погоду.

Кнопка управления подогревом руля расположена на панели правого обтекателя.

Для управления подогревом воспользуйтесь кнопкой при работающем двигателе.

ПАНЕЛЬ ПРАВОГО ОБТЕКАТЕЛЯ




кнопка подогрева руля

Индикатор подогрева руля

- Вкл
- Выкл
- Вкл (низк. интенсивность)

OFF Высок.—Температура—Низк.



Отрегулируйте температуру, последовательно нажимая кнопку.

Предусмотрено пять степеней регулировки температуры.

При высокой температуре воздуха не оставляйте переключатель в положении максимального нагрева на продолжительное время.

Используйте перчатки как средство защиты от нагретых рукояток.

Не используйте подогрев в течение продолжительного времени, если двигатель работает на холостом ходу. Это может привести к разряду батареи.