

Переключение выхода

Когда аудиосистема включена, вы можете переключать ее выход между динамиками и гарнитурой. (Гарнитура является дополнительным оборудованием.)

- Переключение выхода осуществляется нажатием кнопки AUDIO.

