


Настройка зуммера

- Для использования контура — нажимайте рукоятку/кнопку **MODE**, пока на дисплее не отобразится индикатор "BEEP" (стр. 71). Затем в течение пяти секунд приступите к изменению установок системы короткого звукового сигнала.
- Для изменения установок — поворачивайте рукоятку/кнопку **MODE**. (ВКЛ или ВЫКЛ)



Рукоятка/кнопка **MODE**

BEEP
OFF