

(ABS) Kombine ABS Göstergesi


Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 5 km/s'ye (3 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➔ S.189

Hararet göstergesi

Kontak **I** (Açık) konumuna alındığında kısa süreli yanar.

Sürüş esnasında yanarsa: ➔ S.188

**(P) Park freni göstergesi GL1800BD/DA**

Park freni kolunu çözmediğinizi hatırlatmak için yanar. ➔ S.64