






[Inquiry]





- 4 [Inquiry] (Sorgulama) öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.






► Sistem otomatik olarak bir hedef aygıtı arar.



- 5 Algılanan aygıtların adları arka plan ekranında görüntülenir. Arama modundan çıkmak için  veya **ENT** düğmesine basınız.
- Birçok *Bluetooth*® aygıtı algılanırsa, hedef aygıt listenin alt kısmında tespit edilmiş olabilir, bu nedenle arama ekranından çıkınız ve listeyi aşağı doğru kaydırınız.
- 6 Bir hedef aygıt adı seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.



- 7 Hedef aygıtta bir talep mesajı görüldüğünde, "Pair" (Eşleştir) seçeneğine dokununuz.
- 8 Eşleştirme tamamlandığında, ekranda eşleştirmenin başarılı olduğunu bildiren bir mesaj belirir.  veya **ENT** düğmesine basınız.

- 9  (*Bluetooth*® simgesi) ve  (cihaz simgesi) ekranın üst kısmında görünür ve mevcut fonksiyonların simgeleri cihaz adının yanında belirir ve açık mavi renkle yanar.
-  : Telefon
-  : Müzik
- 10 Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri dönünüz.  S.28