


Müzik Sistemi (devam ediyor)

Müzik Çalma

Müzik sistemi, USB veya *Bluetooth*® aracılığıyla bağlanan bir cihazda saklanan müzikleri çalabilir.



Ekran Bilgileri

Ekranında görüntülenen bilgiler bağlı cihaza ve oynatılan dosyanın türüne bağlı olarak değişir.

Sistem ID3 etiket bilgisini destekler. Bir parçada ID3 etiketi yoksa, şarkının adı veya dosyanın adı görünmez.

- [1] Mevcut ses modu
- [2] Şarkı adı
- [3] Sanatçı adı
- [4] Albüm adı (Klasör adı)
- [5] Çalma süresi
- [6] İşlem çubuğu
- [7] Toplam süre
- [8] Albüm kapağı (yalnızca cihaz USB ile bağlantığında ve parça, sanat çalışması içeriyorsa görüntülenir.)

Parça Çalma

- 1 Çalmak istediğiniz cihazı bağlayınız.
Bluetooth ayarı: ➔ S. 86
iPhone/iPod/USB cihazınızın bağlanması: ➔ S. 102
- 2 Ses çıkış cihazını seçiniz. ➔ S. 75
- 3 [USB], [iPod] veya [Bluetooth]'u seçmek için düğmesine basınız.
- 4 Çalma listesini görüntülemek için veya **ENT** düğmesine basınız.
➔ S. 106
- 5 Çalmak istediğiniz desteklenen ses dosyasını seçiniz. ➔ S. 101
- 6 Bir parçayı çalmak için veya **ENT** düğmesine basınız.