

(№ ссылки) Описание	Назначение
(8) Индикатор правого указателя поворота (зеленый)	Мигает, если включен правый указатель поворота.
(9) Индикатор левого указателя поворота (зеленый)	Мигает, если включен левый указатель поворота.
(10) Счетчик пробега за поездку	Показывает расстояние (в километрах), пройденное с момента последнего сброса показаний прибора.
(11) Ручка сброса счетчика пробега за поездку	Сбрасывает показатели счетчика пробега за поездку на ноль (0).