


Топливный бак:

Емкость топливного бака (с резервом):
13,5 л

Чтобы открыть топливный бак (1), поверните блок замка (2), вставьте ключ зажигания (3) в замок на поверхности бака и поверните его по часовой стрелке. Крышка бака немного подскочит.

Не переполняйте топливный бак.

Уровень топлива не должен достигать заправочной горловины (4). После заправки бака установите крышку в заправочной горловине, соедините застежку на крышке с пазом на горловине и нажмите на крышку, чтобы она щелкнула. Извлеките ключ из замка топливного бака.



- (1) Крышка заправочной горловины топливного бака
- (2) Блок замка
- (3) Ключ зажигания
- (4) Заправочная горловина