

ЗАПИРАТЕЛЬ

Выключатель зажигания мотоцикла оборудован противоугонным запираемым, который предотвращает запуск двигателя без ключа. Оставляя свой мотоцикл без присмотра, не забудьте закрыть этот запираемый.

Чтобы закрыть запираемый, вытащите ключ зажигания, вставьте выступ (1) ключа запираемого (2) (на рукоятке ключа зажигания) в паз (3) рядом с выключателем зажигания, и поверните его против часовой стрелки или сдвиньте ползунок (4) вниз.


Чтобы открыть запираемый, вставьте выступ ключа запираемого в паз (3) и поверните его по часовой стрелке.

(1) Выступ


(3) Паз

(2) Ключ запираемого

(4) Ползунок



<ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ>



<ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ>

