



- (7) Контргайки приводной цепи
- (8) Регулировочные гайки приводной цепи
- (10) Ось заднего колеса
- (11) Регуляторы натяжения цепи
- (12) Приводная цепь

Чтобы установить заднее колесо:

1. Вставьте боковые манжеты в ступицу колеса с левой и правой стороны.
2. Затяните гайку оси заднего колеса и гайку стопорного рычага заднего тормоза до требуемого момента.
 - гайка оси колеса: **68 Н·м (6,9 кгс·м)**
 - гайка стопорного рычага: **10 Н·м (1 кгс·м)**
3. Отрегулируйте задний тормоз (стр. 23) и приводную цепь (стр. 83).
4. Установив заднее колесо, несколько раз нажмите на тормоза и проверьте свободное вращение колеса после того, как Вы отпустили педаль тормоза.

Шплинт стопорного рычага задних тормозов не предназначен для повторного использования. Устанавливая колесо, обязательно замените этот шплинт новым.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, в кратчайшее время обратитесь к дилеру Honda для проверки затяжки резьбовых соединений до указанного момента. Неправильная затяжка может существенно ухудшить эффективность торможения.