





Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 40	Frequenza *1								Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina	
		× 1.000 km	1	4	8	12	16	20	24				
		× 1.000 mi	0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15				
Catena di trasmissione	I		Ogni 500 km: I L										70
Liquido freni *4	I			I	I	I	I	I	I	I	I	2 anni	62
Usura ganasce/pastiglie freni	I			I	I	I	I	I	I	I			63, 67
Impianto frenante	I		I	I	I	I	I	I	I	I			40
Interruttore luce di stop				I	I	I	I	I	I	I			68
Orientamento dei fari				I	I	I	I	I	I	I			79
Luci/avvisatore acustico	I												-
Impianto della frizione	I		I	I	I	I	I	I	I	I			74
Cavalletto laterale	I			I	I	I	I	I	I	I			69
Sospensioni				I	I	I	I	I	I	I			-
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio			I		I			I		I			-
Ruote/pneumatici		I		I	I	I	I	I	I	I			47
Cuscinetti della testa dello sterzo			I				I			I			-

Note:

*1: Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere agli intervalli di frequenza stabiliti.

*2: Effettuare la manutenzione più frequentemente quando si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose.

*3: Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida sotto la pioggia o con l'acceleratore premuto al massimo.

*4: La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.