

Voci	Controllo di preparazione alla guida ☒ P. 42	Frequenza *1								Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina	
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36				
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24				
Catena di trasmissione	☒		Ogni 500 km: ☒ ☒										65
Liquido freni *4	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	2 anni	61
Usura delle pastiglie dei freni	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		62
Impianto frenante				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		42
Interruttore luce di stop				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		63
Orientamento dei fari				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		74
Luci/avvisatore acustico	☒												-
Interruttore di arresto del motore	☒												-
Impianto della frizione	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		69
Cavalletto laterale	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		64
Sospensioni	🔧			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		-
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio	🔧				☒		☒		☒	☒	☒		-
Ruote/pneumatici	🔧	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		49
Cuscinetti della testa dello sterzo	🔧				☒		☒		☒	☒	☒		-

Note:

*1: Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere agli intervalli di frequenza stabiliti.

*2: Effettuare la manutenzione più frequentemente quando si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose.

*3: Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida sotto la pioggia o con l'acceleratore premuto al massimo.

*4: La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.