

Motor Çalışmazsa

Marş Motoru Çalışıyor, Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Motor çalıştırma sırasının doğru olduğunu kontrol ediniz ➤ S. 28
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer gösterge lambası yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Motor durdurma düğmesinin (Run) konumunda olduğundan emin olunuz ➤ S. 26
 - Yanmış sigorta var mı kontrol ediniz ➤ S. 83
 - Gevşek bir akü bağlantısı veya akü kutup başında paslanma olup olmadığını kontrol ediniz ➤ S. 50
 - Akünün durumunu kontrol ediniz ➤ S. 79
- Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.