

## Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

3. Tahrik zincirini ayarlayınız. ► S. 58
4. Arka aks somununu takıp sıkınız.

**Tork:** 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft).

5. Tekerleği takmanızın ardından fren pedalına birkaç kez basıp bırakınız ve tekerleğin serbest döndüğünü kontrol ediniz. Tekerlek serbestçe dönmüyorsa veya fren takılıyorsa tekerleği tekrar kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin kaybolmasına yol açabilir.