

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Renk öncelik sırası:

Vites büyütme modu

>

ECO modu


>

Ana renk modu

- Kullanıcı ayar modu
- DCT modu

Ana renk modu

SEL düğmesi basılı tutularak ekran aşağıdaki gibi değiştirilebilir:



Ayarlamak istediğiniz mod görüldüğünde, SEL düğmesini bırakınız.