


## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### SP Ayar Modu

#### 1 Kullanıcı ayar modu renginin seçilmesi:

- 1 SP ayar modunu seçiniz. **←S.35**
- 2 SEL düğmesine basınız. Renk değişir.
  - ▶ ECO modu açık konumuna ayarlandığında, AÇIK MAVİ ve YEŞİL renkleri seçilemez.
  - ▶ Vites büyütme modu etkin hale getirildiğinde, SARI rengi seçilemez.



- 3 SET düğmesine basınız. Kullanıcı ayar modu rengi ayarlanır ve ekran açılış ekranı ayarına geçer.