


Elektrik Problemleri ► Ampulün Yanması

## Ön Sinyal Lambası Ampülü



Sağ ve sol sinyal lambası ampullerinin sökme işlemleri ayrıdır.

1. Ön yan grenajı sökünüz. ► S. 93
2. Duyu saatin tersi yönünde çevirip çıkarınız.
3. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.  
► Sadece sarı ampul kullanınız.

Sorun giderme