


Панель приборов *(продолжение)*

■ Средний расход топлива А/В

Отображает средний расход топлива для соответствующего счетчика пробега за поездку. При обнулении показаний счетчика пробега за поездку, обнуляются и показания соответствующего указателя среднего расхода топлива.

► Сброс показаний счетчика пробега за поездку:  Стр. 28


При обнулении показаний счетчика пробега за поездку: Отображается «---.-».

Если индикация «---.-» отображается в любых ситуациях, кроме описанных выше, необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

■ Расход топлива А/В

Отображает расход топлива для соответствующего счетчика пробега за поездку.

При обнулении показаний счетчика пробега за поездку, обнуляются и показания соответствующего указателя среднего расхода топлива.

► Сброс показаний счетчика пробега за поездку:  Стр. 28

Более 300 л: Отображается «300.0».

Если отображается индикация «---.-», необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.