



## Панель приборов *(продолжение)*

Порядок переключения цветовых режимов:



### Базовый цветовой режим

При нажатии и удерживании кнопки SEL индикация дисплея переключается следующим образом:



Отпустите кнопку SEL, когда на дисплее отображается индикация требуемого режима.