

Пользовательский режим

Цвет шкалы тахометра можно изменять следующим образом: По умолчанию используется синий цвет.

| Цвет | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|---------|---------|-------|------------|---------|
| БЕЛЫЙ | КРАСНЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | ЖЕЛТЫЙ | ЗЕЛЕНый | ГОЛУБОЙ | СИНИЙ | ФИОЛЕТОВЫЙ | РОЗОВЫЙ |

Выбор цвета:  Стр. 36

Режим DCT

NC750SD

В зависимости от режима работы коробки передач с двумя сцеплениями цвет шкалы тахометра изменяется следующим образом:

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|------------|---------|--------|
| Режим DCT | N | D | S1 | S2 | S3 | MT |
| Цвет | БЕЛЫЙ | СИНИЙ | РОЗОВЫЙ | ФИОЛЕТОВЫЙ | КРАСНЫЙ | ЖЕЛТЫЙ |