

- 5 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение дня.
- ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям дня нажмите и удерживайте кнопку SEL.




- 6 Нажмите кнопку SET. Этим будет задана текущая дата, после чего дисплей перейдет в обычный режим работы.

## Режим настройки SP

### 1 Выбор цвета пользовательского режима:

- 1 Выберите режим настройки SP. ➡ Стр. 36
- 2 Нажмите кнопку SEL. Цвет будет изменен.
- ▶ В случае, если пользователем был активирован экономичный режим, значения ГОЛУБОЙ и ЗЕЛЕНЬЙ не могут быть выбраны.
  - ▶ В случае, если пользователем был активирован режим подсказки момента переключения на повышенную передачу, значение ОРАНЖЕВЫЙ не может быть выбрано.



- 3 Нажмите кнопку SET. После этого цвет пользовательского режима будет задан, а дисплей перейдет в меню настройки начала/завершения сеанса работы.